

# Development-time table - Ontwikkelingstabel

Presoaking of 2 minutes for R3 is recommended. Times in minutes. Inverting cycles of 30 sec. 20°C (\*24°).

2 minuten voorspoelen voor R3 wordt aanbevolen. Tijden in Minuten. Kiep frequentie = 30 Sec. 20°C (\*24°).

Setting up times for medium contrast Richttijden voor gemiddeld contrast									
Film	ISO	RHS 1 + 7	RHS 1 + 12	RLS 1 + 4*	RLC 1 + 4	AM50 1+29	Rodinal 1+25 1+50 1+150		D76 / ID11 Stock
ROLLEI PAN25	25	5	7	10	7	5	6	11	5
ROLLEI INFRARED	400	6	8:30	18	-		7:30	12	6
ROLLEI ORTHO25	25	6	8:30	12	8:30		4	6	6
ROLLEI RETRO100	50	-	-	12	7:30	-			-
	100	6	8:30	8:30	8:30	10	7	10	9
ROLLEI RETRO400	200	-	-	12	7:30	-			-
	400	6	8:30	-	8:30	11	10	13	9
ROLLEI SUPER PAN 200	200	6:30	8	12			8	17	-
ROLLEI R <sup>3</sup>	50	12	17	23					-
	100	13	18:30	24					-
	200	14	19:30	25					10
	400	14	20	26	18:30		12	N.R.	14
spot metering	800	18	25	-					-
spot metering	1600	22	-	-					-
ROLLEI ATP-1.1	25	5	-	-	6:00		-		-
	15	-	-	-	-		6:30		-

Note: **RHS** = AM74 compatible, **RLS** = CG512 compatible

R3/PAN25/Retro/ATP/SP200 uitgeteste en aanbevolen ontwikkel combinatie's.

R3/PAN25/Retro/ATP/SP200 tested and recommended developer combinations.